Mini Cargador Gemelo de Escritorio para Teléfono Celular Nokia 5100/6100.

Su Mini Cargador Gemelo de Escritorio para Teléfono Celular Nokia 5100/6100 RadioShack le permite cargar o descargar baterías recargable de Iones Litio, Níquel-metales hidrogenados, o Níquel-Cadmio, de los teléfonos celulares Nokia 5100/6100. Puede tener un teléfono con todo y batería en la cámara frontal y en la cámara posterior puede tener una batería de reserva, de esta manera siempre tendrá la energía suficiente para estar conectado.

El cargador presenta las siguientes características:

Detección de la Condición de la Batería — detecta automáticamente si la batería se está descargando, cargando o está completamente cargada.

2 Indicadores LED de Carga/Descarga — que le permiten determinar la condición en que se encuentra la batería con solo una mirada.

Máxima Protección Durante 4 ½Horas Contra Cortocircuitos y Picos de Voltaje — utiliza tres circuitos diferentes para proteger de cualquier daño a la batería de la cámara posterior, durante la carga o la descarga.

Precaución: No utilice ninguna batería de iones de Litio excepto aquellas que se venden en RadioShack o aquellas elaboradas por la Compañía que fabricó orginalmente su teléfono.

USO.

1. Inserte la clavija de barril del adaptador ca que viene incluido, a la entrada de **6 Volts DC** del cargador, a continuación conecte el enchufe del adaptador ca a una toma de corriente estándar. El indicador muestra una luz verde durante un segundo.

Precauciones:

Utilice una fuente de poder con un aporte de al menos 6 Volts de cc y que libere al menos 300 mA (mili Amperes). El centro de la punta debe ser positivo y su enchufe debe ajustarse a la entrada de **6 Volts DC** (Corriente Directa) del cargador, El adaptador incluido cumple con estas especificaciones. El uso de un adaptador que no cumpla con estas especificaciones puede dañar el cargador o el adaptador.

- Siempre conecte el adaptador ca (Corriente Alterna) al cargador antes de conectarlo a la corriente eléctrica. Cuando termine, desconecte el adaptador de la fuente de poder antes de desconectar el cargador.

2. Para cargar una batería instalada en un teléfono celular Nokia 5100 o 6100, inserte el teléfono en la cámara frontal del cargador. El indicador muestra una luz roja.

3. Para cargar una batería adicional, simplemente insértela en la cámara posterior. El cargador comenzará a cargar la batería.

   Para descargar una batería presione el botón de descarga. El cargador comenzará a descargar la batería, cuando la batería se descarga totalmente comienza a recargarla automáticamente.

   Nota: no puede descargar una batería en la cámara frontal.

   Los indicadores posteriores aparecen de la siguiente manera:

   Luz Ámbar Parpadeante — preparado.

   Luz Roja — cargando.

   Luz Ámbar Continua — descargando.

   Luz Verde — Carga completa.

Notas:

- Cuando se instala una batería en la cámara posterior, y se presiona el botón de descarga se invierte el proceso a descarga (si se estaba cargando una batería) o a carga (si se estaba descargando la batería).
- El cargador deja de cargar automáticamente si la batería no puede ser cargada a un mínimo de voltaje de trabajo. Si el indicador de la parte trasera pasa del rojo al ámbar y parpadea, cambie la batería por una nueva del mismo tipo.
- No deje la batería en el cargador por más de una semana.

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectué en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

04/99

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

01A00 Impreso en China